



	Seleccionar números para búsqueda de una canción
	/ Slash Ir arriba de la lista de canciones
	* Asterisco Ir abajo de la lista de canciones
	Del . Busca Genero
	Enter Comienza la canción (Reemplaza los números)
	Flecha Izquierda Borra números
	Num Lock o Block Num Modo Rockola a Modo Karaoke

